UN PRODU

쌍5

APRA I LOS IOS E

ш~

EB 6

PRO C

1**5**0

GMR5099-2CKHS

adaptador CA

Monitoreo de canales

Rastreo de canales

Bloqueo del teclado

meteorológicos de NOAA

Luz de estroboscopio para

Camuflaie (GMR5099 sólo)

Rastreo de grupos

meteorológica

emergencia

2 mosquetones

Pinza para la correa

- 15 canales GMRS/7 canales
- 7 canales meteorológicos 142 códigos privados (tono
- CTCSS v código DCS) Hasta 50 millas de alcance*
- Circuito VOX interno
- TRU Waterproof™ (JIS7) sumergible v flotante
- Llamada directa con exhibición del nombre
- Modo silencio 10 llamadas seleccionables/
- Teclas brillantes en la
- oscuridad
- Tono Roger
- 2 audífonos con micrófonos boom
- 143 códigos de grupo Canales de emergencia.
- alertas de tono de timbre Pantalla LCD retroiluminada
 Alerta de emergencia
- Alerta de llamada: vibración
- (GMR5099 sólo)
- *El alcance varía dependiendo del medio ambiente y/o las condiciones topográficas

RADIO GMR5089-2CKHS/GMR5099-2CKS



- Botón PTT (oprima para
- Botón BOOST para amplificar 15 Altavoz Botón para el luz/monitoreo 16 Indicador del nivel de la pila Botón para subir/baiar
- Botón del tono/grupo Botón llamada-Ď
- Botón para el estroboscopio 20 Indicador de recepción Enchufe para el audífono Botón para el menú/ alimentación
- Botón para subir/bajar el

- meteorológico/alerta 14 Micrófono
- 17 Indicador del código
- 18 Índicador de la alerta 19 Indicador del grupo
- 21 Indicador VOX
- 22 Indicador de llamadas 23 Indicador del canal
- 24 Indicador de llamada
- 12 Botón para insertar/bloquear 25 Contactos de carga 26 Indicadores de carga

- BOOST (amplificador) para un
- Enchufe para el audífono Cambio automático de canales
- excursiones, esquiando, al aire libre, o vigilando su Paquetes de pilas recargables vecindad para comunicaciones vitales - ¡hasta afuera de la piscina! ¡No se preocupe: estas radios · Cuna doble de carga con
 - Su radio cumple con los reglamentos JIS7 de resistencia al agua. lo cual significa que la radio/ puede ser sumergida en 1.0 metros de agua por

30 minutos sin recibir ningún daño.

Enhorabuena en su compra de una radio

de la palma de la mano, son unos aparatos

excelentes. Las radios GMR5089-2CKHS v

GMR5099-2CKHS incluven dos audífonos con

micrófonos boom. Úselas en eventos deportivos

para estar en contacto con su familia y amigos, en

impermeable GMRS (Servicio General de Radio

modernos. Ambas tienen muchas características

- La radio sólo cumplirá con esto si está completamente ensamblada y si todos los sellos de goma y la tapa del enchufe están bien mantenidos y correctamente conectados. Esto significa que el enchufe del audífono no está insertado y que la tapa del enchufe del audífono y el paquete de pilas están acoplados y bien asegurados.
- Después de sumergir su radio en el agua, usted notará que el sonido se distorsiona. Esto ocurre porque el agua está alrededor v dentro del altavoz v del micrófono. Simplemente sacuda la radio para guitar el exceso de agua, y el sonido deberá volver a la normalidad.

Nota: Si su radio es expuesta a agua salada, límpiela bien con agua fresca, y séguela antes de encenderla.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Su paquete contiene dos radios, dos paquetes de pilas recargables NiMH, un adaptador CA, una cuna de carga, dos audífonos con micrófonos boom, dos pinzas para la correa, dos mosquetones y esta guía de referencia.

Las radios funcionan con un paquete de pilas NiMH Para encargar los siguientes accesorios opcionales. visite nuestra página en el internet www.uniden.com o llame al 1-800-554-3988 durante las horas regulares de oficina. Use solamente accesorios de

- Paquete de pilas NiMH #BP-38
- Cuna de carga #RC-1289
- Audífono con micrófono boom #ZA-133 ó ZA-160
- Adaptador CA #AD-0001
- Mosquetón TSTD0720002

LICENCIA GMRS

Móvil) de Uniden. Estas radios livianas y del tamaño | La radio opera en las frecuencias del Servicio General de Radio Móvil (GMRS) cuando usa los canales 1-7 y los canales 15-22. Usted debe tener una licencia GMRS, distribuida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para poder usar estos canales legalmente. Para obtener información sobre la licencia y los formularios de solicitud, visite la página de la FCC en el internet en: www.fcc.gov/wtb/uls o llame a la Línea roja de la FCC en el 1-800-418-3676. Si tiene cualquier pregunta, usted puede comunicarse directamente con la FCC en el 1-888-225-5322. No se necesita ninguna licencia para operar en los canales 8-14 ni en ningún canal canadiense.

INSTALACIÓN DE LA PILA

Cada radio usa un paquete de pilas NiMH suministrado. Para instalar el paquete de pilas

- Asegúrese de que su radio está apagada.
- 2) Destornille el tornillo que aquanta la tapa del compartimiento de la pila con un destornillador v levántela.
- B) Ponga el paguete de pilas NiMH en el compartimiento, asegurando que los contactos de la pila estén alineados con los contactos de carga del compartimiento. Asegúrese de seguir las instrucciones escritas en la etiqueta del paquete de pilas. La instalación incorrecta del paquete de pilas impedirá la operación de la unidad.
- 4) Antes de reemplazar la tapa del compartimiento en la radio, inspeccione el sello de goma alrededor del compartimiento de la pila y el lazo del paquete de la pila; asegúrese de que está en buena condición y de que no hay suciedad debaio del sello.
- Reemplace la tapa del compartimiento. Apriete bien el tornillo.

Nota: Si el sello de goma parece estar gastado. torcido o seco, usted puede encargar un reemplazo pidiéndolo en www.uniden.com o llamando al 1-800-554-3988 durante las horas regulares de oficina.

CÓMO CARGAR LA RADIO

Sus radios incluyen una cuna de carga y dos paquetes de pilas recargables. Siga estas instrucciones para recargar sus radios.

Asegúrese de APAGAR la radio antes de ponerla en la cuna de carga.

1) Conecte el enchufe del adaptador en la

conexión DC IN 9V de la cuna de carga v el otro extremo en una toma CA.

- 2) Ponga la cuna de carga sobre la mesa o un mostrador, v coloque la radio en la cuna con el teclado hacia el frente.
- 3) Asegúrese que el LED se ilumine. Carque el paquete de pilas por 16 horas y quite la radio del cargador cuando termine la carga.

- El tiempo de carga puede variar dependiendo de la vida que le queda a la pila.
- Use solamente la pila y el adaptador CA suministrados o los accesorios aprobados por Uniden
- La pila debe estar instalada para que la unidad funcione, aún cuando la unidad también esté conectada a alimentación externa.
- Si la potencia de la pila está baia, usted no podrá operar la radio, aún usando alimentación externa. Permita que la pila se carque antes de usarla. Si trata de transmitir mientras que la potencia está baja, la radio se apagará automáticamente.

- La cuna de carga no es impermeable. Si la cuna cae al agua, desconéctela primero antes de sacarla del agua. Deje que se seque completamente antes de reconectar la corriente
- Limpie o sacuda el agua de su radio antes de colocarla en la cuna de carga si su radio está sucia o moiada.

USO CON UN AUDÍFONO

Usted puede usar un audífono (#ZA-133 ó ZA-160) para llevar comunicaciones más privadas. Para usar un audífono, levante la tapa de goma del enchufe, v conecte el audífono.

empujar la tapa del enchufe completamente en

NIVEL DE LA PILA Y ALERTA DE PILA

Esta radio tiene un metro en la pantalla para

¡Aviso! Para evitar el riesgo de lesiones

personales o daños a propiedad por causa de

fuego o de choque eléctrico, use solamente los

accesorios de Uniden específicamente diseñados

pilas NiMH inmediatamente.

para este producto.

indicar el estado del nivel de la pila. Cuando el

nivel de la pila está bajo, el icono del metro del

nivel de las pilas destella y BATT aparece

después de 30 segundos. Recarque el paquete de

BAJA

sitio para que vuelva a ser impermeable.

Importante: Su radio no es sumergible o Programar la radio al modo grupo. impermeable cuando usa el enchufe del audífono. Cuando desconecte el audífono, asegúrese de

- Programar un código de grupo.
- Programar un número de la unidad.

· Programar un "mote".

Para programar la radio al modo grupo, el cual permite la llamada directa, el cambio automático del canal, y llamada a todos, mantenga oprimido TONE/GROUP por 2 segundos. La radio exhibirá GRP y el código del grupo.

Programación de la radio al modo grupo

CÓMO USAR LA RADIO

Para obtener lo máximo de su nueva radio, lea

Activación de la radio v ajuste del volumen

1) Mantenga oprimido el botón *MENU*/ para

2) Para cambiar el nivel de volumen, oprima VO

3) Mantenga oprimido el botón *MENU*/ para

Su radio tiene 22 canales y 142 códigos privados

con los cuales usted puede hablar con otros. Para

poder hablar con alguien, sus radios deben estar

en el mismo canal y usar el mismo código privado.

Oprima CH ▲ o ▼ v oprima CH ▲ o ▼ para

Para cambiar el canal continuamente, oprima CH

▲ o ▼. v luego mantenga oprimido CH ▲ o ▼

Nota: Los canales 1-7 y 15-22 tienen un alcance

típico de hasta 50 millas oprimiendo el botón

BOOST. La pantalla muestra HI cuando usted

selecciona un canal GMRS, y L D cuando usted

PROGRAMACIÓN DEL MODO GRUPO

Para poder usar el modo grupo, usted deberá

inicializar unas cuantas programaciones en su

aumentar o disminuir el número del canal

▲ o ▼ para subir o baiar el nivel del volumen

intentar la operación de la unidad.

v luego oprima ENTER/ ...

encender la radio.

apagar la radio.

Selección de un canal

Para escoger un canal:

por más de 1 segundo.

selecciona un canal FRS.

esta quía de referencia completamente antes de

Nota: En modo grupo, usted no puede recibir transmisiones de otras radios, a no ser que éstas también están programadas en el mismo canal y con el mismo código de grupo.

Programación de código de grupo

Programe el código de grupo para el grupo de su radio de 0-142. Todos en su grupo deben

seleccionar el mismo código de grupo para poder comunicarse entre ellos.

-) Oprima TONE/GROUP en modo grupo. Oprima CH ▲ o ▼ para seleccionar el número de
- 2) Oprima ENTER/ a o TONE/GROUP para volver a la operación normal.

Programación del número de la unidad

Cada radio en su grupo debe estar programada con un número de la unidad único, de 1-16.

-) Oprima *MENU*/ **o**. Avance por el menú hasta que UNIT aparezca, y luego oprima ENTER/ El número de la unidad actual destella. 2) Oprima CH ▲ o ▼ para seleccionar el número
- de la unidad deseado. 3) Oprima ENTER/ para continuar a la próxima

Programación de su mote

Su mote aparece en las pantallas de las otras unidades cuando usted hace una llamada a todos o una llamada directa. Esto es también el nombre que aparece en las pantallas de otras radios cuando alguien desea hacerle una llamada directa. Sin un mote, el número de la unidad es exhibido.

- 1) Oprima *MENU*/ **O**. Avance por el menú hasta que UNIT aparezca, y luego ENTER/ . El número de la unidad actual destella, luego oprima ENTER/ . La radio exhibe (o su mote actual) destellando en el primer puesto de
- Oprima CH ▲ o ▼ para seleccionar la letra. luego ENTER/ para avanzar a la próxima letra hasta que hava insertado su mote.

3) Oprima *MENU*/ opara confirmar la

programación v salir del menú.

Cómo usar el modo grupo

El modo grupo le permite hacer llamadas directas a otras personas en su grupo sin alertar a todo el grupo y también le permite cambiar rápidamente a todos en su grupo a otro canal desde una sóla radio. Antes de usar el modo grupo, siga las instrucciones en "Programación del modo grupo" en cada radio en su grupo. Luego, para guardar el ID de la unidad v el mote de cada uno en todas las radios, envíe una llamada a "todos" desde cada radio una vez (consulte "Transmisión de una llamada directa").

Transmisión de una llamada directa

La llamada directa le permite llamar a todos en su grupo al mismo tiempo, o llamar a una sola persona en su grupo sin que nadie más en su grupo se entere. Es como una "marcación rápida" directamente a la persona o personas con las que desea hablar.

Para llamar a todos en su grupo, oprima D CALL, en modo grupo. La radio destella ALL Luego. oprima D CALL o ENTER/ . Toda persona en su grupo recibe una llamada "chirp" por unos 3 segundos. Cuando el chirp termine, comience su

Nota: Cuando usted hace una llamada directa a "todos", su radio también envía su mote o ID para que salga en la lista de llamadas de todos en su grupo.

Para llamar a una persona en su grupo sin que los

conversación.

demás se enteren, oprima **D CALL** en modo grupo. Luego, use CH ▲ o ▼ para seleccionar la persona con la cual desea hablar y oprima **D CALL** o ENTER/ . Su radio emite tonos por 3 segundos mientras envía la llamada. Cuando la persona seleccionada contesta, usted puede comenzar su conversación. Usted puede silenciar los tonos de la llamada en cualquier momento oprimiendo PTT o BOOST.

Su conversación se mantiene privada entre usted v la persona que usted llama hasta 15 segundos después de su última conversación. Luego, la radio sale automáticamente del modo privado.

Cambio automático de los canales

El cambio automático de los canales le permite coordinar fácilmente un cambio de canal para todos en el grupo. Usted deseará hacer esto cuando vea que recibe mucha interferencia en su canal actual. Usted también puede usar esta característica para cambiar de una canal de baia potencia (8-14) a uno de alta potencia (1-7, 15-22) para obtener más alcance (o a un canal de baia potencia si necesita conservar la pila).

Para comenzar un cambio automático de canal en cualquier radio en el grupo, oprima MENU/ . Avance por el menú hasta que CHCX aparezca, y luego oprima ENTER/ . El canal actual destella. Use CH ▲ o ▼ para seleccionar el canal deseado. Usted puede comprobar si el canal deseado está vacío. Luego oprima D CALL o ENTER/ A.

Su radio emite chirps por unos 10 segundos mientras que envía la señal para cambiar el canal. Según recibe cada radio la señal para cambiar el canal, ésta emite un chirp una vez, y luego cambia al nuevo canal.

Para asegurar que todas las radios lleguen al nuevo canal, recomendamos que:

- Asegúrese de que usted está en un ambiente abierto, donde la radio puede obtener el mejor alcance.
- · Mejore el alcance durante la señal del cambio del canal levantando la radio sobre su cabeza

para darle la mejor posible altura.

 Pase la lista en el nuevo canal después del cambio para asegurar que nadie se quedo atrás. Si falta alguien, vuelva al canal anterior y envíe la señal otra vez.

CÓMO USAR LA RADIO EN EL MODO NORMAL

Use la radio en modo normal (no en modo grupo) cuando necesita comunicarse con radios que no tienen la característica del grupo.

Selección de un código privado

Usted puede seleccionar un código privado de Característica del modo de monitoreo 1-142 para cada canal. oF (APAGADO) indica que Su radio le permite monitorear las señales débiles no hay ningún código privado seleccionado y que en el canal actual con la sóla presión de un botón. su radio puede recibir una señal sin importar la programación del código de la radio que transmite Para activar el modo de monitoreo:

- 1) Oprima TONE/GROUP. El indicador del código privado destella. 2) Oprima CH ▲ o ▼ para aumentar o disminuir
- el código. También puede seleccionar oF. Oprima ENTER/ a o TONE/GROUP para volver a la operación normal.

Nota: Sólo los tonos 1-38 son estándar en las bandas de radio. Otras programaciones pueden RX desaparecen. diferenciar de banda a banda. Consulte las Navegación por el menú normal específicaciones para los tonos específicos usados para cada programación.

Característica del rastreo

Su radio tiene una característica para rastrear fácilmente todos los 22 canales. Cuando se detecta un canal activo. la radio se detiene en ese canal hasta que éste se desocupa. Después de una dilación de 2 segundos, la radio continúa el rastreo. Mientras que el rastreo está detenido en un canal, oprima el botón PTT o BOOST para transmitir en en ese canal.

Para activar el rastreo de canales:

Oprima MENU/ . La radio exhibe SCAN. Oprima ENTER/ . El número del canal cambia al mismo tiempo que la radio circula rápidamente por los canales.

Use la radio en modo normal (no grupo) cuando necesite comunicarse con radios que no tienen la característica del grupo.

Cómo hablar por su radio

Para hablar con otros con la radio: Oprima PTT o BOOST v hable con una voz

clara y normal, a una distancia de unas 2-3 pulgadas del micrófono. Durante la transmisión la pantalla exhibe, TXHI o TXLO dependiendo del tipo del canal. Para evitar que la primera parte de su transmisión se corte, espere un

poco después de oprimir PTT o BOOST antes de comenzar a hablar.

2) Cuando termine de hablar, suelte PTT o

recepción.

Notas:

BOOST. Ahora usted puede recibir llamadas

pantalla. La radio transmite con potencia

minuto después de comenzar a usar esta

hasta que se oigan 2 bips para escuchar

continuamente. El circuito del receptor se

ambos, el ruido y las señales débiles.

Para apagar el modo de monitoreo:

ON-OFF

Roger

ON-OFF

radio sale al modo anterior.

WX/ALERT o TONE/GROUP.

a. Oprima PTT, BOOST, LIGHT/MON, D CALL,

Scanning

ON-OFF

mantiene abierto, de manera que usted ove

Change Level

OFF, 1-5

1-10

Channel Change

Unit

Setting

Unit Number

oye un tono de tiempo fuera.

retroiluminación de la radio destella, y el indicador del canal SLNT v CALL para alertarle que hay una llamada entrante. Si usted no contesta la llamada dentro de 15 segundos, la retroiluminación se apaga. La radio GMR5099 también vibrará para recordarle que usted ha perdido una llamada. El modo silencio está incapacitado por 15 segundos cuando usted transmite, recibe o presiona cualquier otro botón.

Para programar el modo silencio:

programación actual destella.

2) Oprima **CH** A para exhibir **on**. (encendido), luego oprima ENTER A.

- Para impedir alertas silenciosas indeseadas asegúrese de usar un código privado o un código de grupo siempre que use la característica del modo silencio.
- Oprima MON para volver al modo anterior. MON y el rastreo de canales v se detecta un canal activo. aún durante el modo silencio.

Alertas de llamadas perdidas

Su radio tiene una función de menú para tener acceso a las características avanzadas. Para poder usar el cambio automático del canal, usted debe programar la radio al modo grupo. Auto VOX Silent

Adicionalmente, la radio GMR5099 le recordará de una llamada perdida vibrando cada minuto, por 3 segundos después de recibir la llamada

Transmisión operada por voz

Su radio está equipada con un transmisor operado por voz (VOX), seleccionable por el usuario, que puede ser usado para transmisiones automáticas por voz. La característica VOX está diseñada para ser usada con un audífono con micrófono. La transmisión es iniciada hablando por el micrófono manos libres en vez de oprimiendo PTT v BOOST. Para seleccionar el nivel VOX:

Setting Nickname 1) Oprima MENU/ . Avance por el menú hasta que VOX aparezca en la pantalla, y oprima ENTER/A 1) Para entrar en el menú, oprima MENU/O. El nivel actual (oFF, 1-5) destella. El nivel oF 2) Oprima MENU/ O otra vez para avanzar por el (APAGADO) incapacita la característica VOX. menú. Después del último artículo del menú. la mientras que los niveles 1-5 ajustan la sensibilidad del circuito VOX. 3) Otras maneras para salir del menú son: 2) Oprima CH ▲ o ▼ para llegar al nivel de sensibilidad VOX deseada, luego oprima

Programación del modo silencio Cuando usted activa el modo silencio todas las

automáticamente al modo anterior.

b. Espere 10 segundos hasta que la radio vuelva

entrantes RX aparece en la pantalla durante la llamadas entrantes son silenciadas, la Cuando oprima BOOST, RODS aparecerá en la máxima cuando se selecciona un canal GMRS. Si se usa continuamente BOOST, PTT o VOX. característica, la transmisión se detiene v usted

1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que

Mantenga oprimido LIGHT/MON por 2 segundos

• Usted puede oír la voz recibida cuando enciende

Si usted recibe una llamada entrante mientras que el modo silencio está activado y no responde, la radio encenderá el icono de llamada perdida. Si está usando el modo de grupo, la radio también indicará quien hizo la llamada.

ENTER/ . Use el nivel 1 para aumentar la sensibilidad de voz en medios ambientes normalmente silenciosos, v use un nivel más alto para reducir la activación indeseada en medios ambientes muy ruidosos.

Transmisión de un tono de llamada

Su radio está equipada con 10 tonos de llamadas seleccionables, los cuales son transmitidos cuando usted oprime **D** CALL en el modo normal. El tono seleccionado también será escuchado cuando alquien le hace una llamada directa a usted.

Para seleccionar un tono de llamada:

- 1) Oprima **MENU/ O**. Avance por el menú hasta que CALL aparezca, luego oprima ENTER/ . El número del tono de llamada actual (1-10) destella.
- 2) Oprima CH ▲ o ▼ para subir o baiar el número al tono de llamada deseado. Cada tono será escuchado por el altavoz. Luego oprima ENTER/A para seleccionar un tono de llamada.

Para transmitir el tono de llamada seleccionado. oprima **D** CALL. El tono seleccionado es transmitido por una largura de tiempo fijo. El tono de llamada es cancelado si presiona PTT o BOOST.

Tono Roger

El tono Roger es un bip, el cual es enviado para indicar el final de la transmisión (ambas transmisiones PTT v VOX). El tono Roger se puede oír por el altavoz cuando este tono v el sonido de los botones están activados. Cuando el tono Roger está activado y el sonido de los botones está apagado, el tono Roger no se oye por el altavoz, pero sí, es transmitido a la otra

Para ajustar del tono Roger, oprima MENU/ . Avance por el menú hasta que *RGR* aparezca, luego oprima ENTER/ . El ajuste actual destella.

Para apagar el tono Roger:

Oprima CH ∇ para exhibir oF, luego oprima ENTER/

Para activar el tono Roger:

Oprima CH \(\text{\text{\text{\text{a}}}} \) para exhibir \(\text{on.} \) luego oprima \(ENTER/ \)

Aiuste del sonido (tono Roger)

Su radio emite un bip cada vez que usted oprime un botón (excepto el PTT v el BOOST).

Para ajustar el sonido, oprima *MENU*/ • Avance por el menú hasta que TONE aparezca, luego oprima **ENTER**/**△**. El ajuste actual destella.

Para apagar el bip:

Oprima CH ▼ para exhibir oF, luego oprima ENTER/

Para activar el bip:

Oprima CH \(\text{ para exhibir on. luego oprima ENTER/} \)

Bloqueo del teclado

Mantenga oprimido ENTER/ hasta que LOCK

Para desactivar el blogueo, mantenga oprimido ENTER/ a otra vez.

- Cuando el bloqueo del teclado está activado, usted todavía puede usar la radio para recibir transmisiones. Use **D CALL** CALL en el modo normal, VO ▲ o ▼. PTT. BOOST. MON. v MENU/ • para encender o apagar la radio.
- La radio mantiene el estado del bloqueo del teclado aún cuando usted cambia la potencia.

Cómo usar la linterna

Usted puede usar esta radio en una emergencia. Si presiona *LIGHT/MON*, la radio enciende el LED de alta intensidad de la linterna en su radio. Dependiendo del aiuste, el LED funciona como una linterna, destella "S O S" en el código morse internacional, está siempre encendido o apagado.

- · Su radio funciona normalmente cuando el estroboscopio SOS está activado.
- 1) Oprima *LIGHT/MON* mientras que esta luz está apagada, la luz del estroboscopio emite la señal SOS (modo SOS del estroboscopio).
- 2) Luego, oprima *LIGHT/MON* una vez más, se encenderá continuamente (modo de siempre encendido).
- 3) Luego, oprima LIGHT/MON mientras que está en el modo de siempre encendido, la luz se apagará.

Característica de conserva automática de energía

Su radio tiene un circuito único diseñado para extender dramáticamente la vida de la pila. Si no hay transmisión ni se recibe una llamada entrante dentro de 3 segundos, su radio cambia al modo de conserva de energía. La radio todavía puede recibir transmisiones en este modo.

Retroiluminación de la pantalla

La retroiluminación de la pantalla se enciende automáticamente cuando se oprime cualquier botón (excepto el PTT y el BOOST). La pantalla se mantiene encendida por 10 segundos antes de apagarse.

CÓMO USAR LA RADIO METEOROLÓGICA

Su radio puede recibir emisiones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional NOAA. Cuando está en el modo de alerta de radio meteorológica, el sistema funciona como lo hace en el modo normal y modo grupo, pero además monitorea el canal meteorológico seleccionado por alertas cuando no está

comunicando. Mientras que usa la radio meteorológica, usted no puede recibir comunicaciones GMRS.

- 1) Para encender el modo de emisión de radio meteorológica, oprima WX/ALERT, WX aparece.
- 2) Oprima CH ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el número al canal meteorológico deseado.

Cuando está en el modo de emisión de radio

meteorológica, usted solamente puede aiustar el

3) Para salir de este modo, oprima WX/ALERT, WX

tono del bip desde el modo del menú. Selección de un canal de emergencia/

Existen 7 frecuencias de canales NOAA disponibles v estas frecuencias están en común entre los EE. UU. v el Canadá. Usted debe saber cual frecuencia se transmite en su localidad.

- 1) Mantenga oprimido WX/ALERT. ALERT aparece.
- 2) Cuando la unidad recibe una señal de aviso, ésta emite bips por 5 segundos. ALERT v el indicador del canal destellan.
- 3) Para apagar la alerta meteorológica, mantenga oprimido WX/ALERT. ALERT desaparece.
- Cuando la alerta meteorológica está activada, se le da la mayor prioridad a esta función. La radio investiga la señal de la alerta meteorológica cada 7 segundos. Cuando la unidad encuentra una señal de aviso, ésta cambia al modo de recepción de aviso automáticamente.

La alerta meteorológica es activada aún cuando el tono bip está apagado.

Lista de radio frecuencias meteorológicas de la

Canal	Frec. (MHz)	Canal	Frec. (MHz)
1	162.550	5	162.450
2	162.400	6	162.500
3	162.475	7	162.525
4	162.425	4	162.425

ESPECIFICACIONES

Artículo	Especificación	
Canales	15 GMRS/7 FRS/7 meteorológicos	

Artículo	Especificación		
Códigos	38 tonos sub audibles		
privados	104 códigos DSC		
Frecuencia de d	Frecuencia de operación (MHz)		
GMRS/FRS:	462.5500 - 467.7125		
WX:	162.4000 - 162.5500		
Fuente de alimentación	Paquete de pilas NiMH (#BP-38)		
Alcance (Canal)	Millas		
1-7	Hasta 18 (hasta 50 con el botón <i>BOOST</i>)		
8-14	Hasta 50		
15-22	Hasta 18 (hasta 50 con el botón <i>BOOST</i>)		
Vida de la pila (horas)	10 horas (típicamente) — paquete de pilas NiMH		

103.5

107.2

110.9

114.8

118.8

123.0

127.3

Lista de códigos DSC

de tono

octal

023

031

032

043

047

051

054 47

065

115

116

125

131

132

134

143

152

155

162

165

172

223 69

243

Como parte de nuestro

compromiso a proteger nuestro

participa voluntariamente en el

recolectar y reciclar las pilas de

programa industrial RBRC® para

recursos naturales, Uniden

medio ambiente y a conservar los

70 226

49 071

50 072

Núm. Código Núm. Código Núm. Código

72

73

74

75

76

79

82

83

85

86

87

88

89

91

92

97

98

99

100

101

102

103

104

de tono

244

245

251

261

263

265

306

311

315

331

343

346

351

364

365

371

411

412

413

423

431

432

445

464

465

466

503

506

516

532

546

565

606

612

INFORMACIÓN RBRC

níquel e hidruro metálico cuando están gastadas,

dentro de los Estados Unidos de América. Por favor

271

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

127

128

129

130

131

132 274

133

134

135

136

137

138

139

140

141

523

126 212

15

16

18

19

40 025

41

45

48

51 073

52 074

53 114

54

57

59

60

61

62

63 156

67 174 218.1

225.7

233.6

241.8

250.3

624

627

631

632

654

662

703

712

731

732

743

FRECUENCIAS

Carta de Frecuencia (MHz)					
)	Frec.	Ref.cruz.	С	Frec.	Ref.cruz.
	462.5625	FRS & GMRS 1	12	467.6625	FRS 12
2	462.5875	FRS & GMRS 2	13	467.6875	FRS 13
3	462.6125	FRS & GMRS 3	14	467.7125	FRS 14
ļ	462.6375	FRS & GMRS 4	15	462.5500	GMRS 11
5	462.6625	FRS & GMRS 5	16	462.5750	GMRS 8
6	462.6875	FRS & GMRS 6	17	462.6000	GMRS 12
7	462.7125	FRS & GMRS 7	18	462.6250	GMRS 9
3	467.5625	FRS 8	19	462.6500	GMRS 13
)	467.5875	FRS 9	20	462.6750	GMRS 10
0	467.6125	FRS 10	21	462.7000	GMRS 14
1	467.6375	FRS 11	22	462.7250	GMRS

CÓDIGOS CTCSS v DCS

CTCSS Chart (Hz)

Código	Frec.	Código	Frec.
OFF	OFF	20	131.8
1	67.0	21	136.5
2	71.9	22	141.3
3	74.4	23	146.2
4	77.0	24	151.4
5	79.7	25	156.7
6	82.5	26	162.2
7	85.4	27	167.9
8	88.5	28	173.8
9	91.5	29	179.9
10	94.8	30	186.2
11	97.4	31	192.8
12	100.0	32	203.5

llame al 1-800-8-BATTERY para más información acerca del reciclaie de las pilas Ni-MH en su área. (RBRC es una marca registrada de Rechargable Battery Recycling Corporation.) INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las condiciones siquientes:

1) Este aparato no debe causar interferencia periudicial. 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo la interferencia que pueda ocasionar una operación indeseable.

Importante: Los cambios o modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por el partido responsable del cumplimiento, podrían anular su autoridad para operar este producto. Su radio está preparada para transmitir una señal regulada en una frecuencia asignada. Es ilegal alterar o arreglar los aiustes dentro de la radio para exceder esas limitaciones. Cualquier ajuste a su radio debe ser hecha por técnicos calificados.

Para estar salvo v seguro:

- Nunca abra la carcasa de la radio.
- Nunca cambie ni reemplace nada en su radio. excepto la pila.

Su radio puede causar interferencia de TV o de radio. aun cuando se opere correctamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apáguela. Si la interferencia termina, su radio la está causando. Trate de eliminar la interferencia aleiando la radio del receptor. Si no puede eliminarla, la FCC requiere que no use más la radio.

Medios ambientes peligrosos: No opere la radio en medios ambientes peligrosos, puede resultar en explosiones o incendios. No opere la radio cerca de detonadores eléctricos no blindados. Baio ciertas condiciones, las radios pueden interferir con las operaciones de explosión y ellas mismas pueden causar una explosión. APAGUE la radio

para impedir las transmisiones accidentales cuando esté en un área de explosión o en áreas marcadas: "Apaque su radio en dos vías". Los obreros de construcción usan muchas veces aparatos RF de control a distancia para explotar los detonadores.

Cuidado v seguridad: Para limpiar la radio use un paño suave humedecido con agua. No use limpiadores o solventes porque estos pueden dañar la caia de la unidad v pueden entrar dentro de ella causando daños permanentes. Use un paño seco sin pelusa para limpiar

los contactos de la pila. No sumerja la unidad en el agua. Si la unidad se moja, apáguela y guite las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de la pila con un paño suave para disminuir el daño causado por el agua. Deje el compartimiento de la pila sin cubrir durante la noche para asegurar que se segue completamente. No use la radio hasta que esté completamente seca.

:AVISO! Lea esta información antes de usar la radio. En Agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos de América, con su acción en Report and Order FCC 96-326, adoptó un estandarte de seguridad actualizado para la exposición de personas a la energía electromagnética de radio frecuencia emitida por los transmisores regulados por la FCC.

Estas regulaciones son consistentes con los estándares de seguridad previamente establecidos por los cuerpos de pautas de los Estados Unidos de América v los internacionales. El diseño de la radio cumple con los reglamentos.

Nunca permita que los niños operen la radio sin supervisión adulta v sin educarles sobre las reglas

INFORMACIÓN ACERCA DE LA EXPOSICIÓN RE

¡AVISO! Es la responsabilidad del usuario de operar correctamente esta radio transmisora para asegurar una operación segura.

Por favor adhiérase a lo que sigue:

Use solamente la antena suministrada y aprobada.

Las antenas, las modificaciones o acoplamientos no autorizados podrían afectar la calidad de la llamada. dañar la radio, o resultar en la violación de las regulaciones de la FCC.

No use la radio con una antena dañada. Si una antena así entra en contacto con la piel, podría resultar en una guemadura menor. Por favor, comuníquese con su agente local para obtener una antena de repuesto.

Operación junto al cuerpo

Este aparato ha sido evaluado para operaciones junto al cuerpo con la pinza para la correa suministrada. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete: cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Accesorios de terceros (a no ser que están aprobados por el fabricante) deben ser evitados va que estos puede que no cumplan con los reglamentos de la FCC para la exposición RF. Para más información acerca de la exposición RF. le rogamos que visite la página de la FCC en el internet www.fcc.gov.

Operación de mano (junto a la cara) Este aparato está examinado para operaciones típicas

de mano (junto a la cara) con 1 pulgada de espacio entre la parte frontal de la radio. Para una operación de mano, la radio debe estar a 1 pulgada de la cara del usuario para poder cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC. Para más información acerca de la exposición RF, por favor visite la página de la FCC en el internet www.fcc.gov.

GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS

Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado. GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por tres

años, al comerciante original, que este producto de Uniden

está libre de defectos en materiales y mano de obra, con

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el

producto no cumpla en algún momento con esta garantía

mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus

opciones, arreglará o reemplazará la unidad defectuosa y

se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o

cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo)

conexión con el desempeño de esta garantía. El garante,

de acuerdo con sus opciones, reemplazará la unidad con

EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y

EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA. CUALQUIERA QUE

INCLUYENDO. DE MANERA NO LIMITATIVA TODA

CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS

daños incidentales o consecuentes; por esta razón la

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA

FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir

las instrucciones de este manual de instrucciones, usted

está seguro de que el producto está defectuoso, empaque

legales específicos, y usted puede que tenga otros

nula fuera de los Estados Unidos de América.

limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver

derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es

GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA

UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO

Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de

SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O

ocasionado por el garante o sus representantes en

ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y

QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY.

INCIDENTALES O CONSECUENTES.

en su caso.

una nueva o con una unidad restaurada.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA

cual lo está devolviendo. El producto deberá ser sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo. enviado porte pagado y que se pueda trazar, o DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario entregado al garante en: original se terminará v no será efectiva después 36 meses Uniden America Service de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable. (B) 4700 Amon Carter Blvd. Fort Worth, TX 76155 modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de (800) 297-1023 durante las horas regulares conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no de oficina (CST) sea vendida por Uniden, C) instalado incorrectamente, (D) (Consulte www.uniden.com para ver las horas mantenido o reparado por alquien que no esté autorizado actuales de operación). por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la quía operativa para este producto.

el producto con cuidado (preferiblemente en su

Desconecte la pila del producto y asegúrela por

separado en su propio paquete dentro del paquete

que va a enviar. El producto debe incluir todas las

partes y accesorios originalmente empaguetados

original y una nota describiendo el defecto por el

con el producto. Incluva comprobante de la compra

paquete original).

© 2012 Uniden America Corporation Todos los derechos reservados. Impreso en Vietnam.